

### MODE D'EMPLOI POUCHES



- 1 Tirez le piston jusqu'à la fin du pistolet et retirez la fermeture métallique noire
- 2 Introduisez la poche dans le pistolet
- 3 Coupez la poche juste en dessous de la fermeture métallique noire

- 4 Vissez l'adaptateur sur la fin du poche
- 5 Remplacez la fermeture métallique noire sur le pistolet
- 6 Vissez l'embout noir sur l'adaptateur
- 7 Introduisez le tube d'injection dans l'embout noir

### MODE D'EMPLOI CARTOUCHES



- 1 Coupez la tête de la cartouche
- 2 Introduisez la cartouche dans le pistolet
- 3 Vissez l'embout noir sur la tête de la cartouche
- 4 Introduisez le tube d'injection dans l'embout noir