

Pur Cleaner C&F

Product

PUR Cleaner is uitermate geschikt voor het reinigen van het Click & Fix pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim & -lijm.

Volumes

500 ml



Eigenschappen

- Handige spraycleaner
- Verwijdert vers, niet-uitgeharde polyurethaanlijm
- Reinigt het C&F-schuimpistool, zowel in- als uitwendig
- Verwijdert vers, niet-uitgehard polyurethaanschuim

Toepassingsgebied

Rectavit Pur Cleaner lost vers, niet-uitgehard polyurethaanlijm en polyurethaanschuim op zodat het gemakkelijk kan verwijderd worden met een vod. Na uitharding kunnen deze enkel nog mechanisch worden verwijderd.

Rectavit Pur Cleaner kan ook op een schuimpistool gemonteerd worden zodat deze inwendig volledig kan gereinigd worden.

Vorbereiding

Op niet-courante ondergronden, steeds een test op de ondergrond uitvoeren.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Pur Cleaner C&F**Verwerking**

Spraycleaner: Het spuittipje op het ventiel zetten. De bus in de goede spuitrichting houden. Pistoolreiniger: De lege polyurethaan schuimbus verwijderen van het pistool en Rectavit Pur Cleaner op het pistool monteren.

NBS pistool: en Rectavit Pur Cleaner NBS op het NBS-pistool draaien.

Click&Fix pistool: Rectavit Pur Cleaner Click&Fix op het Click&Fix pistool schroeven met een 90° draai.

Kogelkraan een paar maal openen zodat het pistool goed doorspoeld wordt. De reiniger vervolgens ca. 15 min laten inwerken. Het pistool daarna opnieuw goed doorspoelen met de cleaner. De bus er terug afschroeven en schroefdraad en bushouder schoon en droog maken.

Technische gegevens: het product

Basis	Organische solventen
Kleur(en)	Kleurloos
Verpakking	Aërosol: 500 ml
Bewaring	Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Vod, spatel Click&Fix pistool
Verdunning	Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +35°C

Veiligheid

Zeer licht ontvlambaar.

Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie.

Werk nooit in de nabijheid van een ontstekingsbron.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Pur Cleaner C&F

Opmerkingen

Kan beschadigingen veroorzaken aan de ondergronden (PVC, verf, vernis, enz.)

Disclaimer:

Deze fiche vervangt alle voorgaande en is samengesteld volgens de laatste stand van testen, kennis en ervaringen en is van algemene aard. De gegevens kunnen aangepast of veranderd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over de meest recente fiche, als ook voor gebruik en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel, de gewenste afwerking en het esthetisch aspect. De gebruiker dient alle technische voorschriften strikt na te leven. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en materialen en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan er geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze fiche of enig ander advies. Rectavit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten, eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing, verkeerd of niet aangepast gebruik.

