

Cleaning Adaptor

Product

NBS adaptor voor het reinigen van de Materiaalslang en het ErgoGrip Pistoel bij volledige verstopping. Geschikt voor Rectavit 1049 NeoSpray, 1039 BasicSpray, 1069 PowerSpray en 1129 Fast Forward

Volumes

st/pc



Eigenschappen

Samen met Rectavit Dissol Spray, ideaal voor het reinigen van het ErgoGrip Pistoel en de materiaalslang van de spuitlijm canisters.

Eenvoudig aan te sluiten op de materiaalslang

Direct aansluitbaar dankzij de NBS adaptor op de Rectavit Dissol Spray

Verwerking

Reinigen van het pistool en de slang van een canister spuitlijm

1. Canister dichtdraaien en de druk van de slang afdrukken met het pistool
2. Slang verwijderen
3. Adapter op slang schroeven
4. Rectavit Dissol Spray opschroeven
5. Pistoel opendraaien en uitspuiten tot er een heldere stof uitkomt
 - Indien er niets uitkomt (indien de slang/pistoel vast zit), Rectavit Dissol Spray laten inwerken.
 - Verschillende malen proberen te spuiten tot de lijm is opgelost en het pistool opnieuw spuit.
6. Rectavit Dissol Spray afschroeven
7. Pistoel en slang leegspuiten
8. Adapter afschroeven
9. Pistoel en slang terug op de canister koppelen

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

