

## ErgoGrip Pistol

### Product

Aluminium pistool om aan te sluiten op Rectavit 1049 NeoSpray, 1069 PowerSpray; 1039 BasicSpray en 1129 Fast Forward

### Volumes

st/pc



### Eigenschappen

- Eenvoudig te bedienen
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad
- Geen tot zeer beperkt onderhoud
- Tot 2,5 l/min
- Teflon packing, voorkomt lekkage

### Verwerking

Het ErgoGrip Pistol blijft steeds onder druk staan zodat er geen lijm kristalliseert in het pistool.

Rectavit ErgoGrip Pistol reinigen met Rectavit Dissol en een zachte borstel voor het spuiten.

Indien het geheel toch komt vast te zitten, Rectavit ErgoGrip Pistol & Materiaalslang aansluiten op Rectavit Dissol Spray, even doorspuiten, enkele uren laten rusten en terug doorspuiten, tot er een mooi spuitbeeld wordt verkregen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

